Activity Invest bvba
sales@activity-invest.com

KHL-Europe

Mode d'emploi Canon PG40/50 & CL41/51

Noir PG40/50 :

1. Élargissez le trou (A) de remplissage avec un foret.
2. IMPORTANT : Faites attention que le trou ne devient pas trop grand.
3. Assemblez l'aiguille sur la seringue et remplissez-la avec l'encre.
4. Insérez l'aiguille dans le trou de remplissage.
5. Injectez DOUCEMENT l'encre (max . 15ml) NE FERMEZ PLUS le trou de remplissage.
6. Remettez la cartouche dans l'imprimante et commencez un cycle de nettoyage selon le mode d'emploi de votre imprimante.

Couleur CL41/51 :

1. Retirez la cartouche de l'imprimante.
2. Percez trois trous (2mm) dans la cartouche (figure) avec un petit foret ou un tournevis.
3. Injectez DOUCEMENT max. 6 ml l'encre par couleur. Si l'encre déborde du trou de remplissage, la cartouche est pleine.
4. Ne fermez plus le trou de remplissage.
5. Remettez la cartouche dans l'imprimante et commencez un cycle de nettoyage selon le mode d'emploi de votre imprimante.

KHL-Europe is a brand name from Activity Invest bvba

www.activity-invest.com
Hasselt-Belgium

Fax: +32-11-500260
E-mail: sales@activity-invest.com

All brand names and trademarks are the properties of their respective holders and are for descriptive purposes only.